



このたびは、アントワーヌ プレジウソ ウォッチをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

アントワーヌ・プレジウソは、スイス、ジュネーブに本拠地をおく、孤高のマイスター、20世紀最後のキャノチェと呼ばれる独立時計師です。

プレジウソの時計は、高品質の素材、部品を使用し、細部まで綿密に設計されています。末長くご愛用いただくために、取扱説明書をお読みの上、ご使用いただきますよう、よろしく願い申し上げます。

TRANS WORLD (トランスワールド)

[仕様説明]



- A. リューズ
- B. 時針/分針
- C. 24時間表示インデックス
 - *24時間表示はセンターディスク（ワールドタイム）の読み取り時に使用します。
 - ホームタイム読み取り時には30分刻みのインデックスになります
- D. センターディスク
 - 南半球の南極地点を中心に地球を円形に投影表現しています。



[動力の巻上げ]

「トランスワールド」は、自動巻時計です。お客さまが時計を装着し、腕の運動により動力が確保されると、スムーズに時を刻みます。しかし、お客さまが数日にわたり、時計を着用されなければ、時計は止まります。もし、動力が足りなく止まった場合、リューズ (A) をⅠの位置で数回巻上げてからご使用ください。



[時刻修正]

ワールドタイム表示修正 (ステップ 1)

*分針/時針 (B) は、通常の時計と同様に、60分、12時間で1周します。時間の読み取り時には、ダイヤル (C) の24時間計とは関連しません。

*ローカルタイム (B) とワールドタイム (C) を連動させるには、次の操作手順で修正してください。

- ①リューズをIIIの位置に引き出してください。
リューズを回し、午前12時(正午)ちょうどに時針、分針を合わせてください。



ワールドタイム表示修正 (ステップ 2)

- ②一度、リューズをIの位置に戻してください。
それからリューズをIIの位置に引き出してください。
- ③リューズを回し、センターディスク (D) 上のご希望の都市を12時位置に合わせてください。



ワールドタイム表示修正 (ステップ 3)

- ④リューズをIIIの位置に引き出してください。
リューズを回して、時刻を合わせてください。
時針/分針 (B) で、ホームタイムを示すと同時に、センターディスク (D) が指している都市のローカルタイム (時) を読み取ることができます。
分は、分針をご覧ください。
- ⑤リューズをIの位置に戻してください。

*これまでの操作手順で修正することにより、ホームタイムとローカルタイムを読み取ることができます。ダイヤル (C) の6~18時(ホワイトゾーン) が、センターディスク (D) の地球上で日の照っている部分、18~6時(ブラックゾーン) が日の出していない部分を表示しています。



ANTOINE PREZIUSO
GENEVE

[使用上のご注意]

- ・お買い上げ頂いた時計の防水性は、防水テストにより3気圧まで保証されています。
しかし、湿気が多い状態での取扱いや、水に浸けてしまった場合は保証が適用されません。
防水機能を維持する為に、アントワヌ プレジウソ販売店、又は一新時計サービスセンターで、年に一度の防水テストを受けることをお勧めいたします。
- ・湿気や海水、汚れが付いたまま放置していると、酸化が進み錆びる場合もございます。
汚れや錆びた状態でのご使用は、肌への炎症の原因になったり、衣服の袖口を汚すこともありますので、水分を拭き取るなどお手入れをお願いいたします。
- ・腕に直接触れる時計のベルトは、常に汗や湿気にさらされており、革が傷んだり、ときには、色落ちやかぶれなどが生じる場合もございます。
もし、肌に異常を感じたときは使用をお止め頂き、専門医にご相談ください。
- ・不注意による落下、事故、過失、間違った使用方法は、保証の適用外になりますのでご注意ください。
- ・磁気について、テレビ、PC、携帯電話や磁気付きの健康器具などのそばには置かないでください。
- ・時計本体、及び、時間の狂いで生じる、いかなる事故について当社は責任を負いかねます。

[保証期間について]

- ・ご購入いただいた日より2年間、製造上の欠陥による不良が発生した場合は保証させていただきます。
その場合、保証書を添付の上、アントワヌ プレジウソ販売店又は一新時計サービスセンターへお申し付け下さい。

一新時計サービスセンター

東京都新宿区西新宿 8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー 36 階
TEL 03-6631-0089